

## Выставление времени и числа

### Выставление числа

- 1) Выдвинуть головку до первого щелчка.
- 2) Поворотом головки выставить число.
- 3) Нажатием на головку вернуть ее в исходное положение.

### Выставление времени и дня недели

- 1) Когда секундная стрелка дойдет до 12, выдвинуть головку до второго щелчка. Стрелка остановится.
- 2) Поворотом головки перевести стрелки. По мере перевода автоматически переключается и день недели.
  - После выставления дня недели внимательно выставить время с учетом времени до или после полудня.
- 3) По сигналу точного времени нажать на головку до упора.

### Выставление месяца

- Когда стрелка числа показывает на 1, нажатием на кнопку (A) переключить месяц на следующий нужное число раз.
- Переключение месяца происходит также при переводе стрелки числа с 31 на 1.

### 24-часовая стрелка

24-часовая стрелка показывает час и совершает полный оборот за сутки.

Форма часов может несколько отличаться от показанной на иллюстрации.




- Избегайте выставлять число в промежуток времени между 20.00 и 1.00. (В случае выставления числа в этот промежуток времени возможно, что на следующий день переключения числа не произойдет.)

- Для часов со шкалой истекшего времени Поверните шкалу так, чтобы метка ▽ оказалась против минутной стрелки. Через некоторое время посмотрите, на какое значение на шкале минутная стрелка указывает. Это и есть истекшее время.



- Некоторые водонепроницаемые модели оснащены головкой со стопорным винтом.
- Перед тем, как выдвинуть головку у таких моделей, нужно ее повернуть в направлении, показанном на иллюстрации. Не тяните такую головку слишком сильно.
- Имейте в виду, что при незавинченной головке такие часы свою водонепроницаемость теряют. После выставления часов обязательно завинчивайте головку до упора.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № модуля | Точность при нормальной температуре | Тип батареи | Срок службы батареи |
|----------|-------------------------------------|-------------|---------------------|
| 3745     | ± 20 секунд в месяц                 | SR621SW     | около 3 лет         |

### Уход за часами

**Батарея.** Батарея вставлена при изготовлении и подлежит замене торговым агентом или распространителем фирмы „Касио“ при первых же признаках слабого питания (отсутствие света или медленный отсчет времени).

**Водоустойчивость.** Степень водонепроницаемости часов оценивается по шкале I-V. Для определения того, как надлежит использовать часы, следует проверить категорию часов по нижеприведенной таблице.

| * Категория | Обозначение на корпусе                       | Брызги, дождь и т. д. | Плавание, мойка автомобиля и т. д. | Плавание с трубкой, ныряние и т. д. | Плавание под водой с аквалангом |
|-------------|--|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| I           | —  | нет                   | нет                                | нет                                 | нет                             |
| II          | WATER RESISTANT                              | да                    | нет                                | нет                                 | нет                             |
| III         | 50M WATER RESISTANT                          | да                    | да                                 | нет                                 | нет                             |
| IV          | 100M WATER RESISTANT                         | да                    | да                                 | да                                  | нет                             |
| V           | 200M WATER RESISTANT<br>300M WATER RESISTANT | да                    | да                                 | да                                  | да                              |

#### \*Примечания

- I Не водонепроницаемые. Избегать воздействия какой бы то ни было влаги.
  - II Не выдвигать головку, если на часах влага.
  - III Не пользоваться кнопками и не выдвигать головку при нахождении часов под водой.
  - IV Не выдвигать головку при нахождении часов под водой. Если часы подверглись воздействию соленой воды, тщательно вымыть их и насухо вытереть.
  - V Пригодны для использования при плавании под водой с дыхательным аппаратом (на глубине, не требующей кислорода с гелием). Не выдвигать головку при нахождении часов под водой.
- Некоторые водонепроницаемые часы имеют кожаный ремешок. Обязательно тщательно высушивайте отсыревший ремешок. Длительное ношение часов с влажным ремешком может привести к сокращению срока службы ремешка и вызвать изменение его цвета. Оно может также стать причиной раздражения на коже.

#### Уход за часами

- Никогда не пытайтесь открывать корпус и снимать тыльную крышку.
- Воздействие сильного электростатического заряда может приводить не только к нарушению правильности отображения времени, но и к повреждению компонентов часов.

- При воздействии электростатического заряда возможно также кратковременное появление на дисплее полос, отражающих электронную схему часов. На работе часов это никак не сказывается.
- Следует иметь резиновое уплотнение, защищающее часы от воды и пыли, которое подлежит замене каждые 2-3 года.
- В случае появления влаги внутри часов немедленно сдайте их на проверку своему торговому агенту или распространителю продукции «Касио».
- Стараться не подвергать часы воздействию очень высоких и очень низких температур.
- Несмотря на то, что часы рассчитаны на жесткие условия работы, следует избегать грубого обращения с ними и не ронять их.
- Не затягивать ремешок слишком сильно. Натяжение ремешка должно позволять вставлять палец между ремешком и запястьем.
- Чистить часы и ремешок сухой или смоченною в водном растворе умеренного нейтрального моющего средства мягкой тканью. Ни в коем случае не пользоваться летучими веществами (такими, как бензин, разбавители, аэрозольные чистящие средства).
- Избегать прямого попадания на часы жидкостей для волос, одеколонов, средств для защиты от солнечных ожогов и иной косметики, способной вызвать ухудшение состояния пластмассовых частей часов. При попадании на часы этой или иной косметики немедленно протереть их сухой мягкой тканью.
- Когда часы не используются, хранить их в сухом месте.
- Избегать попадания на часы бензина, растворителей для химической чистки, аэрозолей, липких веществ, краски и т. д. Химическая реакция с такими веществами может привести к уничтожению печати, повреждению корпуса и отделки.
- Очень сильное давление, длительное трение, соскабливание, притирание могут привести к потере цвета красочным покрытием и его износу.
- На ремешках некоторых моделей нанесена трафаретная печать. Соблюдать осторожность при чистке таких ремешков с тем, чтобы не стереть эту печать.
- Хранить это руководство и любую другую документацию, имеющуюся в комплекте часов, в безопасном месте и использовать их для справки в будущем.

#### Часы с резиновыми ремешками

- Возможно появление на ремешке белого налета. Это вещество не наносит вреда коже, не портит одежду и удаляется протиранием тканью.
- Сохранение на резиновом ремешке влаги, образовавшейся от пота или воды, и хранение его в очень влажных местах может привести к тому, что он испортится, пористая или растрескается. Для обеспечения длительного срока службы резинового ремешка необходимо как можно скорее вытирать на нем грязь и воду мягкой тканью.

#### Часы с флуоресцирующими ремешком и корпусом

- Длительное воздействие прямого солнечного света может приводить к исчезновению флуоресцентной окраски.
- Длительное воздействие влаги может приводить к исчезновению флуоресцентной окраски. При появлении влаги на часах необходимо как можно скорее стереть всю влагу с поверхности часов.
- Длительный контакт с любой другой поверхностью во влажном состоянии может причинять обесцвечивание флуоресцентной краски. Необходимо удалять влагу с флуоресцентных поверхностей и не допускать контакта с другими поверхностями.
- Сильное нажатие при протирании флуоресцентной поверхности с печатью может приводить к тому, что краска перейдет на поверхность материала, которым осуществляется протирание.

«Касио компьютер ко., лтд» не несет никакой ответственности в связи с каким бы то ни было ущербом и не принимает от третьих лиц никаких претензий, возникающих в связи с использованием этих часов.

## Ограниченная гарантия «Касио» на часовые изделия

НАСТОЯЩИЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ИМЕЕТ СИЛУ ТОЛЬКО ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В СТРАНЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ.

«Касио» гарантирует покупателю отсутствие дефектов качества на момент поставки данного изделия, за исключением расходных материалов или частей изделия, имеющих ограниченный срок службы (например: элемент питания, ремешок (браслет), корпус) в течение одного года с даты покупки ("гарантийный период"). В течение гарантийного периода, при условии наличия подтверждающего покупку документа, изделие в приемлемый срок будет либо отремонтировано с использованием обесцвечиваемых фирмой «Касио» заводских частей, либо заменено на изделие той же или аналогичной модели. Для прохождения изделия гарантийного обслуживания, пожалуйста, отвезите или отправьте его (с оплатой пересылки) в сервисный центр «Касио» или в магазин, где изделие было приобретено, приложив копию квитанции или иного подтверждающего покупку документа, в котором указана дата покупки. При оказании услуг по гарантии плата за замену частей и выполненную работу не взимается. Учитывая риск повреждения, а также потери изделия в процессе пересылки изделия для проведения сервисного обслуживания, рекомендуется изделие надежно упаковать, отправить ценным отправление и взять квитанцию об отправке.

Клиент НЕ вправе предъявлять претензии согласно настоящей гарантии в связи с расходами на ремонт и наладку изделия в случаях, когда:

- (1) проблема возникла в результате неправильного, грубого или небрежного обращения;
- (2) проблема возникла в результате пожара или стихийного бедствия;
- (3) проблема возникла в результате неправильного ремонта или наладки, выполненных не в уполномоченном сервисном центре часовых изделий «Касио»;
- (4) повреждены или изношены корпус, ремешок (браслет), стекло или батарея;
- (5) при сдаче изделия на обслуживание не предъявлен подтверждающий покупку документ; или
- (6) истек гарантийный период.

НИ ДАННАЯ, НИ ЛЮБАЯ ИНАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ДЕЙСТВУЕТ ПО ИСТЕЧЕНИИ ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА. МЫ НЕ НЕСЕМ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКОЙ БЫ ТО НИ БЫЛО НЕПРЕДВИДЕННЫЙ И КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБУСЛОВЛЕННЫЙ МАТЕМАТИЧЕСКИМИ И ИНЫМИ НЕТОЧНОСТЯМИ ИЗДЕЛИЯ, А ТАКЖЕ ЗА ПОТЕРЮ СОХРАНЕННЫХ ДАННЫХ. ТАМ, ГДЕ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ НЕ ПРИЗНАЮТСЯ, ОНИ НА ВАС НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ. НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ДАЕТ ВАМ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРАВА, НЕ ИСКЛЮЧАЮЩИЕ НАЛИЧИЯ У ВАС ИНЫХ ПРАВ, СОДЕРЖАНИЕ КОТОРЫХ ЗАВИСИТ ОТ КОНКРЕТНОГО ГОСУДАРСТВА, ТЕРРИТОРИИ. ДАННАЯ ГАРАНТИЯ НИ В КОЕЙ МЕРЕ НЕ УЩЕМЛЯЕТ ЗАКОННЫЕ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

СПАСИБО ЗА ВАШ ВЫБОР ПРОДУКЦИИ «КАСИО».

#### Информация о товаре

|  |   |
|--|---|
| Наименование:  | часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.) |
| Торговая марка:  | CASIO   |
| Фирма-изготовитель:                                      | CASIO COMPUTER Co., Ltd.<br>(КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)                 |
| Адрес изготовителя:                                      | 6-2, Hon-machi 1-chome,<br>Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan              |
| Импортер:  | ООО «Касио», 127055, Москва, ул. Сушешская, д.27, стр. 1, Россия          |
| Страна-изготовитель:                                     |   |
| Гарантийный срок:  | 1 год   |
| Адрес уполномоченной организации для принятия претензий: | указан в гарантийном талоне   |

Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35)  
Сертификат соответствия № РОСС.ИР. АЯ 46.Д000003