

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Прежде всего прочтите эту важную информацию

Батарея

- В приобретенных вами часах батарея питания устанавливается на фабрике и должна быть немедленно заменена при первых признаках недостаточности питания (не включается подсветка, тусклый дисплей) у ближайшего к вам дилера или дистрибьютора фирмы «CASIO».

Защита от воды

- Часы классифицируются по разрядам (с I по V) в соответствии со степенью их защищенности от воды. Уточните разряд ваших часов с помощью приведенной ниже таблицы, для правильной эксплуатации ваших часов.

Разряд	Маркировка на корпусе	Брызги, дождь и т.п.	Плавание, мытье машины и т.п.	Подводное плавание, ныряние и т.п.	Ныряние с аквалангом
I	-	Нет	Нет	Нет	Нет
II	WATER RESISTANT	Да	Нет	Нет	Нет
III	50M WATER RESISTANT	Да	Да	Нет	Нет
IV	100M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Нет
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Да

Примечания для соответствующих разделов:

- I. Часы не защищены от воды. Избегайте попадания любой влаги.
- II. Не вытаскивайте коронку, если часы мокрые.
- III. Не нажимайте кнопки часов под водой.
- IV. Если часы подверглись воздействию соленой воды, то тщательно промойте их и вытрите насухо.
- V. Часы могут использоваться при погружении с аквалангом (за исключением таких глубин, при которых требуется гелиево-кислородная смесь).

- Особенностью некоторых защищенных от воды часов является наличие у них кожаных ремешков. Не надевайте эти часы во время плавания или какой-либо другой деятельности, при которой ремешок погружается в воду.

Уход за вашими часами

- Никогда не пытайтесь вскрывать корпус и снимать заднюю крышку.
- Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, должна осуществляться через каждые 2-3 года.
- Если внутрь часов попадет влага, то немедленно проверьте их у ближайшего к вам дилера или дистрибьютора фирмы CASIO.

- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
- Хотя часы рассчитаны на использование их в обычных условиях, тем не менее вы должны избегать грубого обращения с ними и не допускать их падения.
- Не пристегивайте ремешок слишком сильно. Между вашим запястьем и ремешком должен проходить палец.
- Для очистки часов и ремешка используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не используйте легко испаряющимися средствами (например такими, как бензин, растворители, распыляющиеся чистящие средства и т.п.).
- Когда вы не пользуетесь вашими часами, храните их в сухом месте.
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к повреждению прокладок, корпуса и полировки часов.
- Особенностью некоторых моделей часов является наличие на их ремешке изображений, выполненных шелкографией. Будьте осторожны при чистке таких ремешков, чтобы не испортить эти рисунки.

Для часов с пластмассовыми ремешками...


- Вы можете обнаружить белесое порошкообразное вещество на ремешке. Это вещество не вредно для вашей кожи или одежды и может быть легко удалено путем простого протирания куском ткани.
- Попадание на пластмассовый ремешок пота или влаги, а также хранение его в условиях высокой влажности может привести к повреждению, разрыву или растрескиванию ремешка. Для того, чтобы обеспечить длительный срок службы пластмассового ремешка, при первой возможности протирайте его от грязи и воды с помощью мягкой ткани.

Для часов с флуоресцентными корпусами и ремешками...

- Длительное облучение прямым солнечным светом может привести к постепенному исчезновению флуоресцентной окраски.
- Длительный контакт с влагой может вызвать постепенное исчезновение флуоресцентной окраски. В случае попадания на поверхность часов любой влаги, как можно скорее сотрите ее.
- Длительный контакт с любой другой намокнутой поверхностью может привести к обесцвечиванию флуоресцентной окраски. Следите за отсутствием влаги на флуоресцентной поверхности и избегайте ее контакта с другими поверхностями.
- Сильное трение поверхности, имеющей нанесенную флуоресцентную краску, о другую поверхность может привести к переносу флуоресцентной краски на эту поверхность.

Фирма «CASIO COMPUTER CO., LTD» не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этих часов, и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.


ПОКАЗАНИЯ ЧАСОВ



(Возврат часов в режим текущего времени). Часы вернутся обратно в режим текущего времени, если после выполнения указанных выше операций в любом режиме вы нажмете кнопку "С".
(Функция автоматического возврата). Часы, работающие в режиме ежедневных звуковых сигналов или режиме установки времени и даты автоматически вернутся в режим текущего времени, если в течение 1-2 минут не будет нажата ни одна из кнопок.

УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

- 1) В режиме текущего времени нажмите кнопку "С" 3 раза, чтобы перейти в режим установки времени и даты.
- 2) Нажмите кнопку "А" в момент исполнения сигналов точного времени, чтобы скорректировать показания секунд.
- 3) Нажмите кнопку "В", чтобы перевести мигание цифр от одного разряда к другому в соответствии с представленной ниже последовательностью. Мигание цифр означает, что они могут быть изменены.




- 4) При каждом нажатии кнопки "А" числовые значения выбранного разряда увеличиваются на единицу. Удерживание кнопки в нажатом состоянии позволяет изменять числовые значения на более высокой скорости.
- 5) Нажмите кнопку "С", чтобы завершить операцию установки.

(Независимая корректировка показаний)
Корректировка значений может быть пропущена в любом разряде путем нажатия кнопки "В".
РАБОТА ЧАСОВ В РЕЖИМЕ ЕЖЕДНЕВНЫХ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ

- (Демонстрационное исполнение сигнала) Нажмите кнопку "А" в режиме звуковых сигналов и держите ее в нажатом состоянии, чтобы раздался звуковой сигнал.
(Установка сигнала будильника)
1) Нажмите кнопку "В" при работе часов в режиме звуковых сигналов, чтобы задать значение часов. Нажатие кнопки "А" приводит к увеличению числовых значений. Удерживание этой кнопки в нажатом состоянии позволяет изменять значения на более высокой скорости.
2) Нажмите кнопку "В", чтобы установить значение минут. Нажатие кнопки "А" приводит к увеличению числовых значений. Удерживание этой кнопки в нажатом состоянии позволяет изменять значения на более высокой скорости.
3) Нажмите кнопку "В", чтобы завершить эту операцию установки.

(Функция автоматического возврата)
Часы автоматически вернуться в исходный режим звуковых сигналов, если в течение 1-2 минут не будет нажата ни одна из кнопок.

[Подключение и отключение установок сигнала начала часа и будильника]



* Если отсчет текущего времени ведется в 24-часовом формате, то время подачи звукового сигнала также будет представлено в 24-часовом формате.

РАБОТА ЧАСОВ В РЕЖИМЕ СЕКУНДОМЕРА

Операции запуска, остановки и переустановки секундомера, а также разделения времени подтверждаются исполнением звукового сигнала.
(Рабочий диапазон) Общий интервал измеряемого времени ограничивается 59 минутами 59,99 секундами. Для измерения больших интервалов времени выполните операцию переустановки, а затем снова запустите секундомер.



Эти часы работают на световой энергии, поэтому батарея им не требуется. Солнечные элементы преобразуют световую энергию в электрическую, которая аккумулируется в конденсаторе. Полностью заряженный конденсатор обеспечивает работу часов в течение 4 дней без дополнительной подзарядки на свету.

- Зарядка от источника света
- Часы, вынесенные на свет (например, общее офисное освещение), начнут работать через 2 секунды. Установите на них время и дату.
- Надеть часы можно после того, как произойдет зарядка конденсатора (когда индикатор зарядки (S) исчезнет с экрана).
- При появлении на табло индикатора зарядки звуковой сигнал может начать звучать тише, а изображение на табло стать нечетким.
- Используйте представленную ниже таблицу для определения времени, требуемого для зарядки конденсатора часов.

Время, необходимое для зарядки конденсатора

Условия	Время зарядки (минимум); (до отключения индикатора зарядки)	Минимальное время зарядки в день	Время зарядки (максимум)
Прямой солнечный свет; (100 000 люкс)	15 мин	4 мин	40 мин
На освещенном солнцем подоконнике; (20 000 люкс)	50 мин	12 мин	2 ч
Под люминесцентной лампой (5 000 люкс)	4 ч	50 мин	-
При общем офисном освещении; (700 люкс)	-	6 ч	-

- Для обеспечения непрерывной работы ваших часов:
* Носите часы так, чтобы их не прикрывал рукав.
* Сняв часы, кладите их в хорошо освещенное место.

УХОД ЗА ВАШИМИ ЧАСАМИ

- Эти часы содержат прецизионные электронные схемы. Никогда не пытайтесь вскрыть корпус часов или снять заднюю крышку.
- Часы классифицируются по разрядам (с I по IV разряд) в соответствии со степенью их защищенности от воды. Уточните разряд ваших часов с помощью приведенной ниже таблицы, чтобы определить правильность их использования.

* Разряд	Маркировка корпуса	Брызги, дождь и т.п.	Плавание, мытье машины и т.п.	Подводное плавание, ныряние и т.п.	Ныряние с аквалангом
I*	-	Нет	Нет	Нет	Нет
II	WATER RESISTANT	Да	Нет	Нет	Нет
III**	50 M WATER RESISTANT	Да	Да	Нет	Нет

* Эти часы не защищены от воды. Избегайте попадания на них любой влаги.
** Предостережение для этих моделей: не нажимайте кнопки под водой.

- Резиновая прокладка используется для защиты часов от попадания воды и пыли. Поскольку резина со временем портится, необходимо периодически менять прокладку (каждые 2 - 3 года).
- В случае обнаружения в часах влаги или конденсата, следует немедленно провести их проверку. Попадание влаги внутрь корпуса часов может вызвать коррозию электронных схем.
- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
- Хотя часы рассчитаны на использование их в обычных условиях, тем не менее вы должны избегать грубого обращения с ними и не допускать их падения на твердые поверхности.
- Не пристегивайте ремешок слишком сильно. У вас должен проходить палец между вашим запястьем и ремешком.
- Для очистки часов и ремешка используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в растворе мягкого моющего средства. Никогда не пользуйтесь легко испаряющимися средствами (например такими, как бензин, растворители, распыляющие чистящие средства и т.п.).
- Поверхности корпуса часов с золотым покрытием могут быть легко сохранены в хорошем состоянии путем их регулярной протирки мягкой влажной тканью. Изменение цвета может быть устранено при помощи моющих средств. Всегда храните ваши часы в сухом месте.
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к разрушению прокладок, корпуса и полировки часов.
- Особенностью некоторых моделей часов является наличие на их ремешке изображений, выполненных шелкографией. Будьте осторожны при чистке таких ремешков, чтобы не испортить эти рисунки.

Для часов с пластмассовыми ремешками ...

- Вы можете обнаружить белесое порошкообразное вещество на ремешке. Это вещество не вредно для вашей кожи или одежды и может быть легко удалено путем простого протирания куском ткани.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точность хода при нормальной температуре: ±30 секунд в месяц

Возможности часов:

- Режим текущего времени: Часы, минуты, секунды, индикатор “До полудня / После полудня”, число и день недели
Система представления времени: Переключение между 12-ч и 24-ч форматами
Календарная система: Автокалендарь с установкой 28 дней на февраль
- Звуковые сигналы будильника
- Звуковые сигналы начала часа
- Секундомер
Максимальный диапазон измерений: 59 минут 59,99 секунд
Точность измерений: Одна сотая секунды
Режимы измерений: Чистое время, промежуточное время, время 1-го и 2-го места

Время непрерывной работы часов без подзарядки (с момента полной зарядки конденсатора до полной его разрядки): Около 4 дней (из расчета исполнения сигнала будильника в среднем по 20 секунд в день и сигнала начала часа - по 24 раза в сутки).

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕВОЗМОЖНО повредить компоненты часов или нарушить их работу из-за неправильного нажатия кнопок. Если на часах появилась нестандартная информация, то это означает, что последовательность нажатия кнопок была неправильной. Прочтите пожалуйста это руководство и попробуйте еще раз.

Информация о товаре	
Наименование:	часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.)
Торговая марка:	CASIO
Фирма изготовитель:	CASIO COMPUTER Co.,Ltd. (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)
Адрес изготовителя:	6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku,Tokyo 151-8543, Japan
Импортёр:	ООО «Касио», 127055, Москва, ул. Сущевская, д.27, стр. 1, Россия
Страна-изготовитель:	
Гарантийный срок:	1 год
Адрес уполномоченной организации для принятия претензий:	указан в гарантийном талоне

Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35)
Сертификат соответствия № РОСС JP. АЯ 46.Д00003