

WESSE

Инструкция по эксплуатации

WESSE

Инструкция по эксплуатации

Часы электронно-механические кварцевые наручные

saat&saat

Фирма-изготовитель:

Saat Ve Saat San. ve Tic A.S

Адрес изготовителя:

Maslak Mah. Buyukdere Cad. Noramin Is Mrk. No:237/D Sariyer/Istanbul

Phone: +90 212 4447228 Fax: +90 212 3283666

E-mail: saat@saatvesaat.com

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ, РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. В случае каких-либо неисправностей (если внутри часов есть вода или пар, который сохраняется более одного дня, если пар движется вперед или назад) отнесите часы в сервисный центр официального дилера или в сервисный центр вместе с гарантийным талоном на ремонт.
2. Следуйте рекомендациям, приведенным в таблице в разделе «Водонепроницаемость», особенно при использовании часов в среде, где возможен контакт с водой.

СООБРАЖЕНИЯ ПО ОТПРАВКЕ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Носите часы на запястье, где вам будет удобно ими пользоваться.

Избегайте ударов тупым предметом при ношении часов, чтобы предотвратить любые повреждения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО СЛУЧАЕВ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ОПАСНЫ ИЛИ ВРЕДНЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА ИЛИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Нет случаев, которые могут быть опасными или вредными для здоровья человека или окружающей среды во время использования.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОШИБКАХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

1. Защищайте часы от ударов тупым предметом.
2. Избегайте сильных электрических или магнитных полей (телефоны DECT, вблизи сотовых телефонов, динамиков и т. д.), которые могут повредить механическую структуру ваших часов.
3. Во избежание деформации кожаного ремешка берегите его от воды, морской воды и пота.
4. Учитывайте функции и сопротивление давлению ваших часов во время использования.
5. Не нажимайте кнопки и не тяните за заводную головку часов, пока они находятся в воде.
6. Заводную головку необходимо привести в исходное положение нажатием вниз во время использования часов. Если у часов закручивающаяся заводная головка, она должна быть плотно закручена. Строго воздержитесь от использования заводной головки или любых кнопок, пока ваши часы или ваши пальцы мокрые.
7. При настройке часов всегда следуйте руководству пользователя.

8. Используйте мягкую ткань, чтобы удалить царапины на поверхности часов, возникшие в результате использования.
9. Детали, которые поцарапаны, повреждены, сломаны или сломаны в результате использования, такие как корпус, ремешок, стекло или заводная головка, не покрываются гарантией.
10. Имейте в виду, что химические вещества, такие как спирт в парфюмерии или косметике, могут повредить различные части ваших часов, такие как корпус, ремешок и т. д.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ, РЕМОНТУ ИЛИ ЧИСТКЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЙ КЛИЕНТОМ

1. При использовании в соленой воде промойте часы пресной водой и протрите их сухой тканью.
2. Если внутри часов есть соленая вода, поместите их в картонный или пластиковый пакет и отнесите официальному дилеру или в авторизованный сервисный центр. В противном случае давление внутри часов может увеличиться, что приведет к повреждению таких деталей, как кварц, заводная головка и кнопки.
3. С помощью мягкой щетки удалите пыль и липкую грязь между нитями металлического ремешка.
4. Во время чистки избегайте пыли и грязи, которые могут скапливаться на нитях чехла и ремешка и испачкать одежду.
5. Если пыль и грязь, скопившиеся между корпусом и заводной головкой, не будут удалены, это может привести к затруднениям при нажатии на заводную головку. Для удаления пыли и грязи время от времени поворачивайте заводную головку в нормальное положение, а затем чистите ее щеткой.
6. Используйте сухую мягкую ткань, чтобы удалить пот и грязь с кожаных ремешков.
7. Удалите грязь с металлических, пластиковых или резиновых ремешков с помощью мягкого мыла.
8. При чистке или использовании часов держите их подальше от вредных химикатов, растворов, газов (спирт, уксус, растворитель, очищающий бензин и т. д.) и косметики. Эти материалы могут вызвать обесцвечивание или потускнение поверхности корпуса и ремешка, повреждение прокладок и других частей часов, а также потерю или повреждение страз или аксессуаров.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Не подвергайте часы воздействию прямых солнечных лучей, сильной жары или сильного холода в течение длительного времени.
2. Чрезвычайно высокая температура (5°C – 35°C) может повлиять на работу ваших часов или сократить срок службы батареи.
3. Экстремальный холод (5°C – 35°C) может привести к замедлению или ускорению хода часов.
4. Ваши часы предназначены для нормального использования с точки зрения ударопрочности.
5. Ошибки пользователя не покрываются гарантией.
6. Если на задней крышке часов есть защитная пленка или наклейка, обязательно снимите ее перед использованием. В противном случае пот или вода, попавшие под пленку или наклейку, могут вызвать ржавчину.

ВВОДНАЯ И ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ

НАСТРОЙКА ЧАСОВ И КАЛЕНДАРЯ

1. Трехстрелочные модели без календаря.
2. Если у ваших часов закручивающаяся заводная головка, ослабьте и потяните заводную головку перед использованием. После этого обязательно плотно прижмите верхнюю часть.

НАСТРОЙКА ЧАСОВ

1. Остановите секундную стрелку, потянув заводную головку.
2. Поверните заводную головку, чтобы установить часы.
3. После установки часов нажмите заводную головку в нормальное положение.

ПРИМЕЧАНИЕ. При регулировке минутной стрелки кварцевых часов сначала установите ее на несколько минут раньше желаемого времени, затем поверните ее назад и установите в правильное положение.

МОДЕЛИ С КАЛЕНДАРЕМ (ДАТА И ДЕНЬ НЕДЕЛИ)

1. Если у ваших часов закручивающаяся заводная головка, ослабьте и потяните заводную головку перед операцией, а затем обязательно плотно прижмите заводную головку.

НАСТРОЙКА ЧАСОВ

2. Остановите секундную стрелку, потянув заводную головку на 2 (два) деления (положение установки времени).
3. Поверните заводную головку, чтобы установить часы.
4. Часы начнут идти, как только заводная головка будет переведена в нормальное положение.

УСТАНОВКА ДАТЫ

1. Переместите заводную головку на одну (1) ступеньку (положение установки даты).
 2. Установите нужную дату, вращая заводную головку против часовой стрелки.
 3. Установите день недели, вращая заводную головку по часовой стрелке. В моделях, которые отображают только дату, а не день недели, вращение заводной головки по часовой стрелке приведет к ее вращению напрасно.
 4. После установки даты обязательно верните заводную головку в нормальное положение. Когда часы показывают следующие интервалы, не настраивайте календарь. В противном случае календарь может измениться неправильно.
- Модели с отображением даты:..... с 21:00 до 4:00.
 - Модели с отображением даты и дня недели: с 21:00 до 4:00.

ЧАСЫ-ХРОНОГРАФЫ

- Слегка вытяните регулировочный штифт в положение один (1), поверните его вперед и отрегулируйте календарь.
- Снова вытяните регулировочный штифт в положение два (2) и установите часы.
- Первое нажатие на верхнюю кнопку запускает хронометрическую стрелку, второе нажатие останавливает хронографическую стрелку.
- Штифт нижней кнопки устанавливает хронометр на 0.
- Хрономинуты: Указывает количество минут хроносекунды.
- Час хронометра: Указывает час хронографа.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ В АНАЛОГОВЫХ КВАРЦЕВЫХ ЧАСАХ

- Батарейка устанавливается на заводе для управления различными функциями и операциями часов. Фактическое время автономной работы после получения часов будет немного меньше указанного времени. Когда батарея разрядится, ее следует заменить как можно скорее,

чтобы часы не вышли из строя. При замене батареи рекомендуется обратиться к ближайшему официальному дилеру и использовать оригинальную батарею.

ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА:

• В аналоговых кварцевых часах с секундной стрелкой батарейку следует заменить, если секундная стрелка начинает тикать каждые две секунды, хотя обычно она должна тикать каждую секунду. (Некоторые калибровки не имеют этой функции.) Настройка ваших часов останется правильной, даже если секундная стрелка начнет тикать каждые две секунды.

КОЭФФИЦИЕНТ ПОГРЕШНОСТИ АНАЛОГОВЫХ КВАРЦЕВЫХ ЧАСОВ

• При нормальных температурных условиях (5°C – 35°C / 41°F – 95°F) ваши часы могут иметь погрешность (вперед-назад) на 15 секунд в месяц (20 секунд для некоторых калибровок).

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Как указано в таблице ниже, существует несколько типов водонепроницаемых часов.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ		КОНТАКТ С ВОДОЙ			
Обозначение на корпусе	Глубина	Брызги, дождь	Мытье рук	Принятие душа/ванной	Плавание, подводное плавание
WR		НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
3ATM	30 метров	ДА	НЕТ	НЕТ	НЕТ
5 ATM	50 метров	ДА	ДА	НЕТ	НЕТ
10 ATM	100 метров	ДА	ДА	ДА	НЕТ
20 ATM	200 метров	ДА	ДА	ДА	ДА

Часы не сертифицированы в соответствии со стандартами ISO 2281 и ISO 6425.

1. Всегда устанавливайте заводную головку в закрытое положение при контакте с водой. Не воздействуйте на кнопки и заводную головку во влажной среде. Не рекомендуется ис-

пользование часов с кожаным ремнем во влажной среде.

2. После контакта часов с водой корпус и браслет необходимо насухо протереть мягкой тканью. После использования в соленой воде часы необходимо сполоснуть проточной водой, затем насухо протереть.

3. Запрещено использовать часы в джакузи, сауне, бане. В результате резкого перепада температур часы могут утратить водонепроницаемость.

4. Проверяйте часы на герметичность перед частым использованием в воде, но не реже одного раза в год.

- Водонепроницаемость для повседневного использования (до 3ATM): этот тип часов устойчив к воздействию брызг без давления. Например, вы можете использовать эти часы во время умывания, но они не предназначены для использования под водой.

- Часы с повышенной водонепроницаемостью до 5ATM для повседневного ношения: Водонепроницаемость этого типа часов выше. Вы можете использовать эти часы во время плавания, но они не предназначены для подводного плавания.

- Часы с повышенной водостойкостью до 10/20ATM для повседневного ношения. Эти типы часов можно использовать для дайвинга, но они не предназначены для погружений с использованием гелия.

Рекомендуется ежегодно приносить свои часы в авторизованные сервисные центры для обслуживания.

Проверьте и замените батарею, если в этом есть необходимость (плата за батарею не взимается в течение гарантийного срока).

Не отдавайте часы в неавторизованные ремонтные мастерские, кроме авторизованных сервисных мастерских.

**Актуальный список адресов
авторизованных сервисных центров:
www.fortuna-time.ru в разделе «Сервис»**



**Сервисный центр дистрибьютора расположен
по адресу: Москва, ул. Гарибальди д.7,
Тел: +7 (499) 553-49-92**

Импортер:

ООО “Фортуна-Тайм”, Россия

119313, г. Москва, ул. Гарибальди, д. 7

info@fortuna-time.ru